

Радио ЖУЧОК CronaBug

Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение радио жучка CronaBug. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать. В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email:

support@sevenspy.ru

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

Устройство

Радио жучок состоит из трех основных компонент, скрытых от глаз пользователя:

- 1) Сам **жучок с микрофоном**
- 2) Держатель для батареи типа Крона
- 3) Антенна в виде небольшого провода

Внешне прибор выглядит как черный предмет закругленной формы. На внешней стороне **жучка** располагается контактная группа для подключения к **батарее**.



Для запуска в работу жучка необходимо приобрести батарею типа крона +9В.

Теперь достаточно включить радиоприемник на нужной частоте и отойти на некоторое расстояние от жучка для исключения фона.

Частота может незначительно отличаться от номинала, но обязательно должна попадать в интервал от 88 до 95 МГц. Частота Вашего жучка будет обозначена дополнительным документом или пометкой при комплектации Вашего устройства.

Для приема рекомендуется использовать обычный приемник или приемник с наушниками. Можно также использовать плеер или сотовый телефон с радио.

Категорически не рекомендуется использовать магнитолу автомобиля – прием нестабилен.