

Скрытая камера SpyDream

Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение камеры SpyDream. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: support@sevenspy.ru

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

Спецификация:

Новая **Камера** со слотом для MicroSD карт.

Встроенная литиевая батарея может заряжаться непосредственно от USB, что делает адаптер ненужным

Цветное видео AVI **640 x 480** 30fps

Цветное фото JPG **1600 x 1200**

Запись звука.

Поддержка microSD карт до 32Гб.

Время работы 1.5-2 часа.

Зарядка батареи

1. Подключите камеру через USB шнур к компьютеру или любому другому источнику питания USB =5В

2. Во время зарядки светодиод камеры будет гореть.

Комплект поставки

1. Камера
2. . Переходник USB-miniUSB или кабель USB-miniUSB
3. . Инструкция, диск
4. Шнурок
5. Карабин
6. Полиэтиленовый пакет

Запуск в работу.

1. Зарядите камеру.
2. Вставьте MicroSD карточку в слот. Будьте внимательны при установке.
3. **Включите камеру** нажав кнопку и удерживая её **в течение 3-5 секунд**. При удачном включении загорится светодиодный индикатор состояния.
Непрерывное свечение светодиода обозначает режим ожидания.
4. Для **фотографирования** нажмите кнопку один раз коротко. Индикатор погаснет и снова загорится, ярко обозначая возврат в режим ожидания.
5. Для **записи видео** нажмите кнопку и удерживайте в течение 2 секунд. Индикатор начнет мигать, обозначая режим записи
6. Для остановки записи видео нажмите кнопку коротко один раз. Камера перейдет в режим ожидания.
7. Для выключения камеры нажмите кнопку **ON/OFF** удерживая **в течение 4-5**.
Светодиод погаснет.

Перенос видео на компьютер

Подключите устройство через кабель или переходник в свободный порт USB Вашего компьютера. Подождите, пока операционная система определит устройство. **Камера брелок** определяется как диск (точно так же как определяется USB-флешка). Откройте папку с файлами . В ней и находятся записанные вами видео и фото

Просмотр видео

Обычно достаточно любого медиа-проигрывателя. Возможно вам понадобится загрузить дополнительный AVI codec.

Инструкция и драйвер для использования к качестве вебкамеры

При подключённом к компьютеру брелке, нажать на вторую кнопку сверху (on\off).

Она перейдет в режим веб-камеры, т.е. флэшка отключается, а в системе определяется видеоустройство.

Установка правильного времени

Используйте программу с компакт диска, поставляемого с камеры.

Возможные проблемы и методы устранения

При попытке включения или во время работы светодиод мигает несколько раз(5) и гаснет	Низкий заряд батареи	Подключите устройство к компьютеру или источнику питания USB +5
При попытке включения или во время работы светодиод мигает несколько раз(5) и гаснет	Карта памяти заполнена	Подключите устройство к компьютеру и удалите файлы с карты памяти.
После отключения от компьютера красный светодиод постоянно горит и камера не реагирует на нажатия кнопки	Камера зависла	Используйте иголку или булавку для перезагрузки камеры. Кнопка сброса находится на передней панели со стороны объектива рядом с основной кнопкой.

С Уважением, [SEVENSPY](#)