

# Скрытая камера Флешка

---

## Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение камеры USBcam. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: [support@sevenspy.ru](mailto:support@sevenspy.ru)

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

## Спецификация:

Встроенная литиевая батарея может заряжаться непосредственно от USB, что делает адаптер ненужным

Цветное видео до AVI **720x480** 30fps

Цветное фото JPG **1600x1200**.

Запись звука.

Поддержка **microSD** карт до 32Гб.

Время работы в режиме съемки 1.5-2 часа.

## Зарядка батареи

1. Подключите камеру через USB порт к компьютеру или любому другому источнику питания USB =5V
2. Камеру следует заряжать от компьютера.

## Комплект поставки

1. Камера
2. Инструкция
3. microSD карта 4ГБ



K1 – кнопка включения/выключения;

K2 – кнопка включения записи и снятия фото;

K3 – кнопка включения режима детекции движения;

L1 – индикатор состояния;

O1 – линза объектива;

M1 – микрофон.

## Запуск в работу.

1. Зарядите камеру.
2. Отключите камеру от компьютера используя безопасное отключение
3. Для включения камеры нажмите кнопку K1 и удерживайте 2-4 секунды. Загорятся синий и красный индикаторы, камера завибрирует. После инициализации камера перестанет вибрировать и синий индикатор погаснет. **Камера перешла в режим ожидания.**
4. Для выключения нажмите K1 в течение 2-4 секунд. Камера завибрирует, красный индикатор мигнет 3 раза и погаснет.
5. **Фотографирование.** В режиме ожидания нажмите один раз кнопку K2. Мигнет синий индикатор, камера дернется и замрет. Фото сделано. Камера снова перешла в режим ожидания.
6. **Снятие видео.** Нажмите кнопку K2 и удерживайте 2-3 секунды. Камера дернется два раза. Красный индикатор мигнет 3 раза и погаснет. Для

остановки записи нажмите коротко кнопку К2. Видео сохранится. Камера перейдет в режим ожидания.

7. **Режим детекции движения.** В режиме ожидания нажмите один раз кнопку К3. Камера дернется 3 раза, синий и красный индикаторы мигнут 4 раза и погаснут. Камера находится в режиме детекции движения. Если камера заметит движение и включится в запись, мигнет один раз синий индикатор и погаснет сразу же. Камера записывает. При повторном нажатии К3 камера сохранит текущее видео и перейдет в режим ожидания.

## Перенос видео на компьютер

Подключите устройство к USB порту Вашего компьютера. Подождите, пока операционная система определит устройство. **Камера** определяется как диск (точно так же как определяется USB-флешка ). Откройте папку с файлами . В ней и находятся записанные вами видео и фото.

## Просмотр видео

Обычно достаточно любого медиа-проигрывателя. Возможно вам понадобится загрузить дополнительный AVI codec.

## Установка правильного времени

Создайте с помощью блокнота файл time.txt со следующим содержимым:

**[date]**

**2010/05/05**

**12:59:30**

Перенесите файл в корень диска флешки камеры. Отключите устройство используя безопасное соединение. Снова включите камеру. Должна быть установлена новая дата.

С Уважением, [SEVENSPY](#)