

## Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение жучка Infinity.

Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдывает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций!

Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать. Все наши устройства постоянно модернизируются, и данное руководство может незначительно отличаться от реальности.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов или несоответствия инструкции просим Вас писать письма на email:

[support@spytome.net](mailto:support@spytome.net)

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

**Служба технической поддержки:**

E-mail: [support@spytome.net](mailto:support@spytome.net)

[www.spytome.net](http://www.spytome.net)

## Предисловие

Данный жучок разрабатывался с учетом профессиональных требований к системам прослушки. Наиважнейшими условиями при проектировании GSM жучка Infinity были:

- создать средство прослушки, которое можно установить за считанные секунды, так как доступ к объекту был ограничен по времени;
- максимальное время работы, так как повторного доступа на объект наблюдения, для подзарядки или смены прослушки уже не было;
- небольшой размер, который позволит надежно спрятать жучок среди бытовых предметов.

Исходя из этих требований, был создан GSM жучок Infinity, который с успехом прошел испытания и прекрасно показал себя в работе.

GSM жучок Infinity получил два усиленных, литий ионных аккумулятора за счет чего не только получилось обеспечить работу жучка в течении двух месяцев, но и значительно уменьшить его размер, по сравнению с другими рассматриваемыми источниками питания.

GSM жучок Infinity был оборудован встроенным магнитным креплением, которое позволило сократить время установки жучка на металлической поверхности до пары секунд.

Возможность работы этого жучка при температуре в минус 20 градусов Цельсия, делает его незаменимым в условиях Российского климата.

## Использование

Перед тем как установить SIM карту проверьте ее работоспособность с помощью сотового телефона. На SIM карте не должен быть установлен PIN код, она должна быть с положительным балансом и в рабочем состоянии.

Сдвиньте верхнюю крышку жучка и установите SIM карту в гнездо. Карта устанавливается вниз контактами, срезанным углом наружу.

После установки SIM карты, мигнет красный светодиод рядом с SIM картой, подождите пару минут и позвоните на номер установленной SIM карты. Жучок автоматически ответит на звонок, и вы будете слышать все, что происходит в радиусе семи метров от GSM жучка.

После того как вы прервете вызов, в случае появления звука, жучок осуществит вызов нВ ваш телефон. Эта функция включена по умолчанию.

Для отключения датчика голосовой активации отправьте SMS с текстом 0000 на номер GSM жучка.

Для включения датчика голосовой активации отправьте SMS с текстом 1111 на номер GSM жучка.

Для зарядки GSM жучка Infinity подключите зарядное устройство, которое идет в комплекте, к разъему на корпусе жучка.

Жучок будет полностью заряжен, когда на зарядном устройстве потухнет зеленый светодиод.

В GSM жучке Infinity используются современные литий ионные аккумуляторы, которые не имеют памяти, в связи с этим, не имеет ни какого смысла полностью разряжать и заряжать устройство при первом запуске, это ни на что не повлияет.

Внимание: в связи с большой емкостью аккумуляторов, зарядка полностью разряженного жучка может занять около 12 часов.

## Спецификация

Стандарт:	GSM 900/1800/1900
Емкость аккумулятора:	5600 mAh
Аккумулятор:	Литий-ионный/встроенный
Время непрерывной прослушки:	не менее 30 часов
Время ожидания:	не менее 60 дней
Количество микрофонов:	2
Функция "Обратный звонок":	есть
Встроенное магнитное крепление:	есть
Определение местоположения:	есть (через оператора)
Температура эксплуатации:	от -20 до 60 °C
Вес:	120 грамм
Размер:	75x45x33 мм